

Note! : หากใช้เครื่องพิมพ์ยี่ห้ออื่น กรุณาลง Driver ก่อนแล้วข้ามไปที่ ข้อ 3.

1. **ต่อ Printer** เช้ากับเครื่องคอม พร้อมทั้งใส่กระดาษ

2. **ลง Driver** เข้าไปที่ www.niceloop.com/hardware โหลด Driver

และ Install Driver กด Next จบแล้วกด Finish จะมีหน้าต่างมาหน้าให้เลือก ระบบ OS และรุ่นเครื่องพิมพ์

2.1. เลือกระบบ OS Window XP หรือ Window 7

2.2. X58 สำหรับเครื่อง ราคา 3400 หรือ X80 สำหรับเครื่อง ราคา 8400

2.3. กด Check USB เครื่องพิมพ์จะพิมพ์ port USB ที่ใช้งาน (เช่น USB002 เก็บกระดาษนี้ไว้)

2.4. กด Install Now จะปรากฏข้อความ SUCCEED แล้วเลือก Yes


2.5. เลือก Port Printer ตามที่ข้อ 2.3 ได้พิมพ์ไว้

3. **ลง Printer Interface** เข้าไปที่ www.niceloop.com/hardware โหลด Printer Interface

ลง Printer Interface กด Next จนลงเสร็จ (โปรแกรม จะซ่อนอยู่มุมล่างขวาของจอ)

3.1. เปิดPrinter Interface

3.2. เลือกรุ่น เครื่องพิมพ์ที่เราเพิ่งลงไปจากข้อสอง



3.3. กด Repeat Last Print เพื่อทดสอบการพิมพ์ (จะมีการพิมพ์รายการตัวอย่างออกมา 1 ใบ)

4. **ทดสอบการใช้งาน** เข้าไปที่ demo.niceloop.com

4.1. เข้าไปที่การขาย POS → Tables

4.2. เลือกโต๊ะที่มีรายการอาหาร เลือก Print Preview (จะมีพิมพ์รายการออกมา 1 ใบ)

4.3. กด Payment และทำการจ่ายบิลนั้นแล้วกด Submit (จะมีพิมพ์รายการออกมา 1 ใบ)

หากข้อ 4.2 และ 4.3 มีการพิมพ์ออกมาแสดงว่าการทำงานสมบูรณ์